



Údržba a montáž sprchové zástěny

Čištění sprchové zástěny není zábavným úkonem, ale bohužel je to jen jedna z těch domácích prací, které je třeba udělat. Pokud si tedy lámáte hlavu nad tím, jaký je nejlepší způsob čištění skleněné sprchové zástěny, postupujte podle našich nejlepších tipů a triků a během chvilky budete mít zářivě čistou sprchovou zástěnu.

Čištění sprchové zástěny nebo sprchových dveří opravdu netrvá dlouho a je třeba ji provádět pouze jednou týdně, aby se zabránilo hromadění usazenin špíny, mýdlové pěny a vodního kamene. Pokud se tento nános neodstraní ze skla sprchové zástěny, může to způsobit leptání a trvalé poškození.

Pravidelné čištění sprchových skleněných panelů omezuje nahromadění, ale neodvrací leptání, takže nejlepším způsobem, jak tomu zabránit, je po každém použití sklo otřít stěrkou nebo hadříkem z mikrovlákna.

Co jsou nejlepší výrobky pro čištění sprchové zástěny?

- Police v supermarketu jsou plné přípravků na čištění koupelen, které poskytují rychlý a snadný způsob čištění sprchy, umyvadla a vany. Tyto typy výrobků jsou také vhodné k čištění sprchových dveří, protože byly speciálně vyvinuty pro tento úkol a zajišťují zářivý výsledek.
- Existuje však další nákladově efektivní a pohodlný způsob čištění sprchové zástěny, a to produkty, které již můžete mít ve své kuchyňské skříni, jako je ocet a jedlá soda.

Jaký je nejlepší způsob čištění sprchového skla?

- Existuje několik způsobů čištění sprchového skla, zde jsou některé z nejlepších tipů a triků.
- K vyčištění usazenin mýdlové pěny a vodního kamene ze sprchového skla zkuste použít houbu Magic Eraser, nebo můžete dokonce znovu použít sušící prostředky, jednoduše namočit a vydrhnout.
- Směs jedlé sody a vody vytváří super účinný a levný čisticí prostředek. Poměr bude záviset na tom, kolik potřebujete. Nejprve použijte půl šálku jedlé sody, přidejte vodu a promíchejte na hustou pastu. Použijte neabrazivní houbu a vydrhněte sprchové sklo pastou a opláchněte octem.
- Pokud máte na mysli vážnou mýdlovou špínu, můžete také použít neředěný bílý ocet, který se zahřívá k varu. Namočte do octa hadřík nebo houbu z mikrovlákna a vyčistěte sprchové sklo. Po jedné nebo dvou sprchách vůně octa zmizí.
- Pokud opravdu chcete snížit množství špíny na skle sprchové zástěny, jednoduše se vyvarujte používání mýdlového mýdla, protože obsahuje mastek, který vytváří nános. Místo toho zvažte přechod na tekuté mýdlo nebo sprchový gel nebo si vyberte mýdlo, které neobsahuje mastek.
- Čistič skla pomůže zabránit usazeninám, stejně jako denní čistič sprch.
- Vodní skvrny a špína budou vždy problémem, takže pravidelné čištění je nutností.

Jaké jsou nejlepší nástroje na čištění sprchového skla?

- Sprchová stěrka
- Ať už jste sprchové zástěny vyčistili produktem zakoupeným v obchodě nebo domácím řešením, sklo stále vyžaduje poslední opláchnutí. Jedním z hlavních problémů s tím však je, že pro ty, kteří žijí v oblasti s tvrdou vodou, zanechá oplach po zaschnutí sprchové zástěny vodní kámen a stopy po vodě. Nejlepším nástrojem k prevenci těchto nevzhledných vodních stop je stěrka.
- Stěrky poskytují snadný způsob, jak zabránit pruhům, vodním stopám a usazeninám vodního kamene na sprchových dveřích a sprchových zástěnách. Mohou být také použity ve vlhkých místnostech, které pomáhají odvádět vodu směrem k odtoku, což zajišťuje rychlejší vysušení prostoru, a jsou ideální také pro vany a dlaždice.

- Hadry z mikrovláknů jsou také skvělé pro čištění sprchového skla. Pomáhají předcházet usazování na sprchových dveřích a umožňují vám dostat se do těch těžko přístupných oblastí, jako jsou rukojeti a těsné rohy. Po použití hadřík vyždímejte, nechte alespoň jednou týdně zaschnout a vyprat.

Instalace sprchové zástěny

- Nejprve je nutné demontovat starou kabinu nebo sprchovou zástěnu. Odstraňte zbytky silikonu a důkladně zkontrolujte sprchovou vaničku, především odtok a případné praskliny.
- Ověřte, zda je stěna a obklad, ke které budete novou sprchovou zástěnu montovat, v pořádku. Gumovou paličkou opatrně poklepejte na obklady. Obzvláště velkou pozornost je třeba věnovat obkladům, do kterých bude zabudována vodovodní baterie a závěsy sprchové stěny.
- Ujistěte se, že na povrchu obkladů nejsou praskliny a že se pod nimi nenachází žádné dutiny. Pro správné ukotvení je velice důležité, aby stěna byla v pořádku – například bez zmíněných dutin pod obklady.
- Než se do montáže pustíte, ještě jednou pomocí dlouhé vodováhy zkontrolujte, zda je stěna, na kterou budete provádět kotvení, opravdu rovná. Jedinou možností, jak případnou nerovnost stěny vyrovnat, je úprava profilu v mezích, které umožňuje jeho konstrukce. Pokud by byla boční stěna, byť jen lehce šikmá, nepůjdou sprchové dveře správně dovírat nebo se naopak budou otvírat samovolně.
- Podklad musí být čistý a zbavený veškerých mastnot. Znovu zkontrolujte, jestli nedošlo k poškození vodovodních trubek a elektrického vedení a jestli jsou dodrženy minimální rozestupy od elektrických zásuvek a dalších elektrických zařízení.
- Profil sprchové zástěny přiložte s pomocí vodováhy ke zdi a místa pro vyvrtání otvorů si označte tužkou.
- Dejte pozor, aby vyvrtaný otvor nevyšel na hranu obkladu. V takovém případě je možné profil otočit, dodržujte však značení na podlaze nebo sprchové vaničce.
- Přesné vyměření je velmi důležité, věnujte mu proto dostatek času a pečlivě vše proměřte. I jeden špatně vyvrtaný otvor kazí celkový dojem, a navíc může následně ovlivnit celou montáž.
- Pokud jste si jistí, že jste dodrželi všechny předešlé kroky, můžete začít s vrtáním – jen prosím pamatujte na nutnost vrtání bez přiklepu. Aby vám vrták po obkladu neklouzal, je vhodné na místo vrtání nalepit kousek krepové lepicí pásky.
- Použijte nový, ostrý vrták na kámen nebo obklady. Vyvrtaný otvor poté vysajte nebo vyfoukněte.
- Použijte vhodné hmoždinky a s pomocí aku vrtačky nebo klasického šroubováku připevněte profil ke stěně.
- Má-li vaše nová sprcha i podlahový profil, je třeba jej přichytit k podlaze, resp. k sprchové vaničce, a vzniklou spáru utěsnit sanitárním silikonem.
- Boční stěnu pak do profilu nasunete tak, jak je uvedeno v návodu. Vzhledem k rozměrům a hmotnosti skla je vhodné tento krok provádět ve dvou lidech.
- Při montáži skla dávejte pozor, abyste jej nesunuli po zemi. Mohlo by prasknout nebo byste mohli poškrábat dlažbu na podlaze. Ochrannou fólii se ze skla sundejte až po skončení veškerých prací!
- Po vyrovnání skla je možné tabuli ke kování pevně přitáhnout. Pokud použijete aku šroubovák, zapněte jej pouze na nejslabší stupeň a dejte pozor na krouticí moment. Pro práci s větším citem použijte pro utahování klasický ruční šroubovák.
- Při montáži sprchových dveří postupujte stejně jako u boční stěny. Dveře se většinou zavěšují nebo přichycují šrouby, vždy postupujte podle přiloženého návodu. Nezapomeňte na těsnicí lištu, která přijde na spodní hranu skla.
- Důležité: Závěsy sprchové stěny většinou mají velmi malý prostor pro nastavení výšky. Dveře se v žádném případě nesmí dotýkat podlahy, i lehce vyvýšená hrana dlaždice by mohla způsobit jejich rozbití.
- Nakonec na dveře přišroubujte úchytku a zarážky (pokud jsou součástí balení). Tento krok je třeba udělat s pomocí klasického šroubováku – při dotahování tak budete mít větší cit a nepoškodíte jemný závit na šroubech nebo sklo v okolí otvoru pro upevnění madla.
- Dávejte pozor na správné umístění těsnění a podložek, aby se sklo nepoškodilo o kování. I zde je potřeba postupovat přesně podle návodu.
- Než spáru mezi stěnou a profilem utěsníte, oblepte stěnu i profil krepovou lepicí páskou. Vymezíte si tak prostor pro spáru. V návodu ke sprchové stěně se dozvíte, kam je třeba silikon aplikovat.
- Pozor: Na trhu jsou i sprchové stěny, u kterých se kvůli jejich speciálnímu těsnicímu systému může silikon použít jen z jedné strany – buď zvenčí, nebo zevnitř.
- Použijte opravdu kvalitní sanitární silikon. Snazší je aplikovat silikon zezdola nahoru.
- Tip: Pracujete se silikonem poprvé? Vyzkoušejte si správný postup aplikace nejdříve na kousku prkna nebo kartónu ohnutého do pravého úhlu.
- Po aplikaci silikonu povrch spoje zarovnejte hladítkem na spáry pod správným úhlem. Silikon nechte minimálně 24 hodin schnout, během této doby nesmí přijít do kontaktu s vodou.
- Pokud nemáte uzavřenou sprchovou zástěnu, namontujte nakonec mezi obklady a skleněnou stěnu sprchové zástěny teleskopickou stabilizační tyč. Upevní se v pravém úhlu ke stěně maximálně 15 až 20 cm od rohu skleněné stěny.

- Teleskopické stabilizační tyče se na stěnu montují o 1–2 cm výš, než je úroveň sprchové stěny. Při instalaci nezapomeňte na gumové těsnění, jinak hrozí nebezpečí poškození nebo prasknutí skla.