

Instalace přívodu vody a odpadu:

montáž odpadů doporučujeme realizovat odbornou firmou

Montáž úchytek:

Pokud již nejsou úchytky namontovány na dvířkách, jsou dvířka z vnitřní strany předvrtána pro jejich montáž. Při dovtřívání otvorů položte dvířka na pevnou čistou podložku. Počítejte si opatrně, aby při vrtání nedošlo k odštípnutí laku z lícové strany dvířek!

Pokud jsou úchytky uchyceny na skle, postupujte při jejich dotahování se zvýšenou opatrností. Nutno použít plastové podložky!

Montáž nábytku:**a) soklový nábytek**

- upevněte nábytek ke stěně (šrouby nejsou součástí montážního balíčku!) = použijte šrouby a uchycovací materiál odpovídající typu stěny, ke které nábytek ukotvujete!
- na upevněnou koupelnovou skříňku ustavte umyvadlo a připevněte ke stěně.
- mezeru mezi umyvadlem a stěnou nutno shora zasilikonovat (obr. 2)

b) závěsný nábytek

Závěsný nábytek se obecně ustavuje do takové výšky, aby horní hrana umyvadla byla cca 85cm nad zemí. Podle typu závěsů jsou možné dva typy uchycení:

- **rektrifikační závěs**
 - upevněte do zdi hmoždinky a skoby (šrouby nejsou součástí montážního balíčku! - typ závěsného materiálu zvolte podle typu zdiva)
 - zavěste skříňku na skoby
 - otočením pozičních šroubů závěsu je možné dotáhnout skříňku ke zdi a nastavit do horizontální i vertikální polohy (obr. 1)
- **pevný závěs**
 - upevněte do zdi hmoždinky (nejsou součástí nábytku!)
 - přes otvor v závěsu přišroubujte pevný závěs do hmoždinky ve zdi
 - pozor na správnou vertikální a horizontální polohu nábytku!
- na upevněnou koupelnovou skříňku ustavte umyvadlo a připevněte ke stěně
 - mezeru mezi umyvadlem a stěnou nutno shora zasilikonovat (obr. 2)

c) závěsný nábytek na nožkách

- nožky upevněte ke spodní straně nábytku
- ustavte nábytek ke stěně
- upevněte nábytek ke stěně (šrouby nejsou součástí montážního balíčku!) = použijte šrouby a uchycovací materiál odpovídající typu stěny, ke které nábytek ukotvujete!
- na upevněnou koupelnovou skříňku ustavte umyvadlo a připevněte ke stěně
- mezeru mezi umyvadlem a stěnou nutno shora zasilikonovat (obr. 2)
- dvířka všech skříněk lze podélně i výškově nastavit pomocí šroubů v pantu (obr. 3)

Montáž zrcadla:

- podle výšky umyvadlového nábytku nebo podle potřeby vyměřte výšku zavěšení zrcadla
- upevněte do zdi hmoždinky a skoby (nejsou součástí zrcadla, typ závěsného materiálu zvolte podle typu zdiva)
- zrcadlo zavěste na skoby

Při montáži zrcadla v sestavě nesmí zrcadlo ležet na hraně umyvadla - je nutné ponechat minimální mezeru 1cm! V případě, že zrcadlo leží na umyvadle, může docházet k trvalému působení vody na spodní hranu zrcadla/zrcadloviny. Při poškození zrcadla tímto faktorem nejsou případné reklamace uznány! (obr. 4)

