



Instalace baterie do podlahy

1. Tento typ vodovodní baterie vyžaduje speciální přívody vodoinstalace, které je třeba připravit již při budování či rekonstrukci koupelny.
2. Instalaci baterie je třeba svěřit odborné firmě.

Čištění povrchu baterie

Pro čištění baterie používejte běžné čisticí přípravky bez abraziv .Některé součásti na ventilech a vodovodních bateriích jsou neustále zatěžované tlakem a okolními vlivy a proto vyžadují zvláštní údržbu. Vhodné jsou čisticí přípravky na vodní kámen, které neobsahují látky na bázi aktivního chlóru.

Vodovodní baterie v povrchové úpravě stará mosaz nesmí přijít do kontaktu s octem.

Vodovodní baterie v povrchové úpravě chrom nejsou odolné vůči čisticím prostředkům s obsahem fosforu nebo chlóru. Skvrny, které se na chromovém povrchu objeví, lze odstranit tekutým čisticím prostředkem na stříbro.

Baterii po očištění vhodným přípravkem opláchněte čistou vodou a utřete do sucha. Pravidelnou a šetrnou údržbou zajistíte dlouhou životnost povrchové úpravy.

Čištění perlátoru

Pokud má baterie perlátor, několikrát do roka ho vyjměte a propláchněte. V sítku se mohou usazovat nečistoty. U některých bateriích lze perlátor vyšroubovat rukou, některé baterie mají jako součást příslušenství při dodání vložen prvek pro vyjmutí. Pokud má perlátor dvě plošky pro odšroubování kleštěmi, vždy použijte pod kleštěmi hadr či jinou podložku, jinak povrch odřete.