



## Údržba a montáž sprchového koutu s vaničkou

Čištění sprchového koutu není zábavným úkonem, ale bohužel je to jen jedna z těch domácích prací, které je třeba udělat. Pokud si tedy lámete hlavu nad tím, jaký je nejlepší způsob čištění skleněné sprchové zástěny, postupujte podle našich nejlepších tipů a triků a během chvilky budete mít zářivě čistý sprchový kout.

Čištění sprchové zástěny nebo sprchových dveří opravdu netrvá dlouho a je třeba ji provádět pouze jednou týdně, aby se zabránilo hromadění usazenin špíny, mýdlové pěny a vodního kamene. Pokud se tento nános neodstraní ze skla sprchového koutu, může to způsobit leptání a trvalé poškození.

Pravidelné čištění sprchových skleněných panelů omezuje nahromadění, ale neodvrací leptání, takže nejlepším způsobem, jak tomu zabránit, je po každém použití sklo otřít stěrkou nebo hadříkem z mikrovlákna.

### Co jsou nejlepší výrobky pro čištění sprchového koutu?

- Police v supermarketu jsou plné přípravků na čištění koupelen, které poskytují rychlý a snadný způsob čištění sprchy, umyvadla a vany. Tyto typy výrobků jsou také vhodné k čištění sprchových dveří, protože byly speciálně vyvinuty pro tento úkol a zajišťují zářivý výsledek.
- Existuje však další nákladově efektivní a pohodlný způsob čištění sprchového koutu, a to produkty, které již můžete mít ve své kuchyňské skříni, jako je ocet a jedlá soda.

### Jaký je nejlepší způsob čištění sprchového skla?

- Existuje několik způsobů čištění sprchového skla, zde jsou některé z nejlepších tipů a triků.
- K vyčištění usazenin mýdlové pěny a vodního kamene ze sprchového skla zkuste použít houbu Magic Eraser, nebo můžete dokonce znovu použít sušící prostředky, jednoduše namočit a vydrhnout.
- Směs jedlé sody a vody vytváří super účinný a levný čisticí prostředek. Poměr bude záviset na tom, kolik potřebujete. Nejprve použijte půl šálku jedlé sody, přidejte vodu a promíchejte na hustou pastu. Použijte neabrazivní houbu a vydrhněte sprchové sklo pastou a opláchněte octem.
- Pokud máte na mysli vážnou mýdlovou špínu, můžete také použít neředěný bílý ocet, který se zahřívá k varu. Namočte do octa hadřík nebo houbu z mikrovlákna a vyčistěte sprchové sklo. Po jedné nebo dvou sprchách vůně octa zmizí.
- Pokud opravdu chcete snížit množství špíny na skle sprchového koutu, jednoduše se vyvarujte používání mýdlového mýdla, protože obsahuje mastek, který vytváří nános. Místo toho zvažte přechod na tekuté mýdlo nebo sprchový gel nebo si vyberte mýdlo, které neobsahuje mastek.
- Čistič skla pomůže zabránit usazeninám, stejně jako denní čistič sprch.
- Vodní skvrny a špína budou vždy problémem, takže pravidelné čištění je nutností.

### Jaké jsou nejlepší nástroje na čištění sprchového skla?

- Sprchová stěrka
- Ať už jste sprchový kout vyčistili produktem zakoupeným v obchodě nebo domácím řešením, sklo stále vyžaduje poslední opláchnutí. Jedním z hlavních problémů s tím však je, že pro ty, kteří žijí v oblasti s tvrdou vodou, zanechá oplach po zaschnutí sprchové zástěny vodní kámen a stopy po vodě. Nejlepším nástrojem k prevenci těchto nevzhledných vodních stop je stěrka.
- Stěrky poskytují snadný způsob, jak zabránit pruhům, vodním stopám a usazeninám vodního kamene na sprchových dveřích a sprchových zástěnách. Mohou být také použity ve vlhkých místnostech, které pomáhají odvádět vodu směrem k odtoku, což zajišťuje rychlejší vysušení prostoru, a jsou ideální také pro vany a dlaždice.

- Hadry z mikrovlákna jsou také skvělé pro čištění sprchového skla. Pomáhají předcházet usazování na sprchových dveřích a umožňují vám dostat se do těch těžko přístupných oblastí, jako jsou rukojeti a těsné rohy. Po použití hadřík vyždímejte, nechejte alespoň jednou týdně zaschnout a vyprat.

### Jak čistíte sprchové dveře?

- Takže teď, když jste vyčistili sprchové dveře, bude třeba vyčistit také dráhu sprchových dveří. Stopy sprchových dveří snadno shromažďují špínu a špínu a velké množství vodního kamene z tvrdé vody může ztěžovat otevírání sprchových dveří. V ideálním případě byste měli čistit stopy sprchových dveří tak často, jak čistíte zbytek sprchového koutu. Tady je nejlepší způsob, jak vyčistit stopy dveří sprchy.
- Do dráhy dveří sprchy naneste ocet.
- Nechte ocet působit své kouzlo po dobu 3-5 minut.
- Pomocí starého zubního kartáčku jemně vydrhněte špínu a mýdlovou špínu.
- Opláchněte čistou vodou a otřete oblast měkkým hadříkem.
- Pokud trať nebyla nějakou dobu vyčištěna, možná budete muset několikrát opakovat.
- K čištění drah sprchových dveří můžete také použít napařovač.
- Pomocí parníku uvolněte nečistoty a špínu.
- Zbytek otřete hadříkem z mikrovlákna.
- V případě potřeby postup opakujte, dokud nedojde k nahromadění.

### Instalace sprchového koutu se sprchovou vaničkou

- Pokud budete nový sprchový kout instalovat v rámci rekonstrukce koupelny, odstraňte ze stěn zbytky starého lepidla a vyčistěte podlahu. Budete používat lepidlo, a to musí dobře držet. Stejně tak obnovte i utěsněte tekutým těsněním všechna příslušná místa.
- Položte sprchovou vaničku spodní stranou nahoru na čistou podložku. Postavte nožičky na sprchovou vaničku a vyrovnejte je co nejlépe k okrajům vaničky. Tím docílíte vytvoření co největší styčné plochy. Myslete na to, že vanové nožičky nesmějí překážet při pozdější práci s pórobetonovými tvárnici a instalaci odtoku směrem ke stěně.
- Přišroubujte vanové nožičky k zesílenému dnu vaničky. Šrouby musí být určeny pro danou vaničku, aby se nepoškodila. Pak můžete vaničku otočit a postavit. Vyrovnejte vaničku podle vodováhy – manipulujte nastavitelnými nožičkami.
- Skrze otvor na odtok si na podlahu vyznačte jeho umístění.
- Přeneste rozměr spodního okraje sprchové vaničky na obě stěny. Stačí čára na začátku okraje vaničky.
- Dejte vaničku opět stranou a podél vodováhy prodlužte obě čáry na stěny.
- Vanička se ukotví na stěnu pomocí upínacího kusu. Sada obsahuje dva upínací kusy a jeden styčný kus. Oba upínací kusy se namontují vpředu. Umístěte je tak, aby vyznačené čáry okraje vaničky souhlasily se styčnou plochou upínacích kusů. Poté si vyznačte otvory k vyvrtání a vyvrtejte otvory na hmoždinky. Pevně přišroubujte oba upínací kusy na stěnu. Ještě jednou je přesně vyrovnejte a pevně utáhněte šrouby. Styčný kus se namontuje dozadu na jednu ze dvou bočních stěn.
- Okraj vaničky opatřete těsnicí páskou. Ta slouží pro souvislé utěsnění mezi vaničkou a přilehlou stěnou. Pokud použijete těsnicí sadu na okraj vaničky, už v sadě najdete všechny potřebné pásy. Těsnicí sada obsahuje speciálně vytvarovaný těsnicí roh, který se jako první nanese na roh okraje vaničky. Na úrovni těsnicího rohu můžete nanést přídatnou zvukově izolační pásku. Kromě toho do ní můžete správně zasadit plošné utěsnění na stěnu. Nejprve umístěte těsnicí roh tak, aby lícoval se spodní hranou okraje vaničky.
- Až bude rok sedět, můžete po délce seříznout těsnicí pásku. Páska by měla těsnicí roh překrývat o cca 5 cm. Začněte lepením těsnicího rohu.
- Nad těsnicí pásku naneste zvukově izolační pásku, která bude zabraňovat tvorbě zvukových mostů mezi vaničkou a stěnou. Zvukově izolační pásy nalepte v jednom kuse nad roh sprchové vaničky.
- Poté sestavte sprchový odtok podle příloženého návodu. Položte odtok na vyznačené značky. A spojte ho se stěnovým přípojem. Pokud nebude souhlasit rozměr nebo směr, musíte vhodně uříznout HT trubku a případně použít HT oblouk. Řez HT trubky se provádí ideálně pomocí pilky na kov. Trubku vložte do pokosnice a rovně uřízněte. Řeznou hranu obruste. Aby se trubka dobře spojovala, naneste na konec trochu maziva. Zvedněte odtok na požadovanou výšku pro připojení k otvoru na odtok vaničky a zkontrolujte spád. Ten musí být alespoň 2 %. Trubka o délce 50 cm podle toho bude vyžadovat spád o velikosti 1 cm.
- Postavte sprchovou vaničku do finální polohy a upevněte ji pomocí upínacích kusů.
- Sprchová vanička musí být vyrovnaná do vodovážné pozice. Tu ještě jednou překontrolujte pomocí vodováhy.
- Zasadte těsnění do otvoru na odtok. Poté přišroubujte spodní odtok k horní části odtoku. Na závěr naplňte odtok vodou a vyzkoušejte, zda je vše utěsněné.

- Nyní se musí spojit těsnicí páska vaničky s těsněním na stěně. Natřete jednu vrstvu plošného těsnění na volnou plochu stěny nad vaničkou.
- Poté vyhrňte těsnicí pásku nahoru a zatlačte ji do čerstvé těsnicí hmoty. Na okraj vaničky na těsnicí pásce nyní nalepte zvukově izolační pásku. Tu můžete později po obložení stěn opět vytáhnout ze spáry.
- Díky pásce získáte automaticky mezeru na spáru mezi vaničkou a obklady. Nad těsnicí pásku nyní přijde ještě jednou vrstva plošného utěsnění.
- Ještě vložte zátku do otvoru na odtok vaničky. U sprchových vaniček bez přepadu má zátku vždy vytvořený otvor, aby se nehromadila voda a nemohla přetékat z vaničky ven.
- Před obezděním sprchové vaničky pórobetonovými tvárnici podlahu, pokud je to třeba, v místě zdíva měli na penetrovat. Pak změřte výšku na pórobetonové tvárnice. Přitom zohledněte to, že tvárnice budou vyčnívat pod okraj vaničky. Tvárnice ideálně řežte pomocí speciální pily na pórobeton s velkými zuby.
- Tvárnice se lepí ideálně pomocí lepidla na dlažbu. Rozmíchejte lepidlo pomocí míchadla ve vědru a naneste ho na podlahu a na horní okraj tvárnice. Lepidlo se nanáší pomocí lžice bez ozubení.
- Tvárnice nalepte tak, aby mezi nimi a předním okrajem vaničky byla mezera. Mezera musí mít tloušťku dlažby plus vrstvu lepidla na dlažbu. V mnoha případech se jedná o mezeru o velikosti 1,5 cm. Dbejte na to, aby tvárnice byly umístěny ve svislé poloze.
- Po obezdění a zaschnutí lepidla lze nanést obklady a položit dlažbu.
- Začněte neobloženými stěnami nad vaničkou. Na dlaždici naneste lepidlo na tvárnice – u malých přířezů na zadní stranu dlaždice. Do spár zasadte spárovací křížky nebo klínky. Průběh spár a šířka spár by měla ladit s již položenými obklady.
- Jako další se obloží sprchová vanička. Naneste lepidlo na pórobetonové tvárnice – u malých přířezů na zadní stranu dlaždice. Použijte hladicí lžici s vhodným ozubením – na dlažbu o délce strany 60 cm je to např. ozubení o velikosti 8 mm.
- Na závěr položte podlahovou dlažbu, tedy pokud zabudováním sprchové vaničky na podlaze vznikla neobložená plocha. Po zaschnutí lepidla na dlažbu lze provést vyspárování.
- Sestavte sprchovou kabinu podle údajů od výrobce. Postavte předem smontovanou kabinu na okraj vaničky. Vyrovnajte rám tak, aby měl rovnoměrný odstup od okraje vaničky. Nyní si vyznačte polohu sprchového koutu podél vnějších okrajů na obě stěny. Potom odložte kabinu opět stranou.
- Vyrovnajte stěnové lišty podél vyznačených čar a přeneste umístění otvorů k vyvrtání na stěnu. Předem vyhlubte otvory pomocí důlčíku, aby vám vrták nesklouzával. Vyberte takový, aby se hodil ke hmoždinkám a obkladům.
- Pak vsadte hmoždinky do vyvrtaných otvorů a vyplňte je sanitárním silikonem. Tím budou šroubové spoje chráněny proti pronikající vodě. Přišroubujte obě stěnové lišty. Ještě jednou zkontrolujte pomocí vodováhy a šrouby pevně dotáhněte.
- Sprchový box můžete nyní postavit na vaničku a nasunout přes stěnové lišty.
- Namontujte dveře podle návodu od výrobce a nasadte je na kabinu. Pak ještě namontujte dveřní madla a magnetická těsnění. Otestujte fungování dveří a namontujte koncový doraz.
- Až bude vše sedět, přišroubuje se kabina ke stěnovým lištám. Připojovací spáry mezi kabinou a obklady a také u sprchové vaničky zvenku vyspárujte sanitárním silikonem.