

Návod na montáž a údržbu granitových dřezů

UPOZORNĚNÍ: Při práci a manipulaci se dřezem používejte vhodné ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranné brýle.

Dodavatel tohoto produktu nenese odpovědnost za škody, vzniklé při instalaci a přepravě, pokud není dodrženo níže uvedených pravidel.

Zkontrolujte stav – bezvadnost dřezu (škrábance, vrypy, prohyby aj. poškození) i příslušenství (sifon a montážní prvky). Pokud zaznamenáte nějaké technologické defekty materiálu nebo chybějící příslušenství, ihned nás prosím o této skutečnosti informujte.

Montáž

Horní:

- 1) Obkreslete šablonu pro vyřezání otvoru pro dřez na požadovaném místě. Doporučujeme šablonu fi xovat lepicí páskou. Není-li šablona součástí dodávky, dřez otočte dnem vzhůru a přiložte na požadované místo výřezu v pracovní desce. Přesvědčte se o správné orientaci a dispozici dřezu. Obkreslete obvod dřezu a od tohoto nákresu naměřte cca 10 mm směrem dovnitř a nakreslete druhou vnitřní linii, která bude sloužit k výřezu dřezu
- 2) Vyvrtejte otvor na vnitřní straně linie pro výřez.
- 3) Přímočarou pilou vyřízněte otvor po vnitřní straně nakreslené linie. Dřez zkuste usadit, popř. výřez upravit na požadovaný rozměr tak, aby dřez do otvoru správně pasoval.
Nezapomeňte ošetřit výřez vhodným vodu odpudivým nátěrem (lak, silikon, ap.)
- 4) Vodovodní baterii, ovladač výpusti či dávkovač saponátu, namontujte do předem připravených otvorů o \varnothing 35 mm. Pokud jsou pouze předvrtány, dovrtejte potřebné otvory diamantovým vrtákem o \varnothing 35 mm. Vrtejte zespodu směrem k povrchu dřezu a přitom

dbejte na správnou orientaci dřezu. (vrták není součástí dřezu a lze dokoupit).

- 5) Montážní háčky nasadíte do předem připravených zářezů na spodní straně dřezu a vyklopte do strany, aby při usazování dřezu nepřekážely. Naneste přiměřenou vrstvu silikonu (není součástí balení) na spodní dosedací plochu dřezu. Poté usadíte dřez do otvoru pracovní desky a vyrovnejte do požadované polohy
- 6) Montážní háčky otočte do správné polohy a dřez jimi přitáhněte k pracovní desce.
- 7) Připojte sifon, přepad, popř. drtič, je-li k dispozici, dle instruktážního plánu

Údržba a péče o granitový dřez

Umyjte dřez vlažnou vodou, měkkým hadříkem nebo neabrazivní běžnou kuchyňskou houbičkou s nylonovou podložkou za pomoci tekutých neabrazivních mycích prostředků, octových čističů. Na větší a silnější znečištění použijte čisticí pastu na dřezy k tomu určenou. Postup opakujte podle potřeby. Jakkoli je povrch dřezu odolný teplotě až do 180 °C, pamatujte, že kuchyňské nádobí se může zahřát i do vyšších teplot. Horké hrnce, pánve a podobné kuchyňské potřeby doporučujeme odkládat na speciálně k tomu určené podložky. Nepoužívejte: Abrazivní čisticí prostředky, brusné materiály nebo alkalické čisticí prostředky jako je amoniak. Kontrola těsnosti: Kontrola těsnosti přívodu vody do baterie Napustit dřez vodou až k okraji přepadu dřezu, kdy začne voda odtékat a provést kontrolu těsnosti přepadu a při vypouštění dřezu také odpadních trub a příp. netěsnosti dotáhnout.