

Návod na údržbu povrchů

Chrom: Chromová povrchová úprava je citlivá na kyseliny. Používejte výhradně čisticí prostředky vhodné pro ošetření chromovaného povrchu. Povrch otřete vlhkým hadříkem pokud je znečištění silnější, použijte na očištění vlhký hadřík namočený v saponátové vodě s neutrálním PH faktorem (5,5). Všechny ostatní čisticí prostředky, které jsou určené pro agresivnější interakci s povrchy, mohou poškodit chromový povrch.

Nerez: Nerezová ocel je citlivá na kyseliny. Používejte výhradně čisticí prostředky vhodné pro ošetření nerezového povrchu. Aplikací těchto speciálních přípravků zamezíte vzniku otisků prstů na povrchu.

Plast: Plastový povrch je citlivý na mechanické poškrábání. Povrch čistěte vlažnou vodou za přidání běžného neagresivního mycího prostředku. Vyhněte se použití chemických nebo abrazivních čisticích prostředků stejně jako suchému čištění utěrkou nebo drátěnkou a podobně.

Instalace

Podržte úchyt na zdi a tužkou či lihovým fixem označte otvory na vrtání. Vložte produkt na přírubu a vyměřte místo pro umístění další příruby (např. u poličky na ručníky). Tímto postupem zamezíte zbytečnému vrtání a korekcím. Otvory naměřte dle možností do spárů obkladů. **Beton:** hmoždinka \varnothing 6 mm, vrut min. 3,5 x 40 **Cihla:** hmoždinka \varnothing 6 mm, vrut min. 3,5 x 40 **Sádrokarton:** hmoždinka uzlová, vrut M4 nebo M5

Záruční doba 2 roky na funkčnost, 2 roky na povrch

